

目次

| | | | |
|-------------------|----|---------------------|----|
| 安全運転のために | 4 | スタースイッチ | 21 |
| 各部の名称 | 10 | ホーンスイッチ | 22 |
| メータの見かた、使いかた | 12 | パッシングライトスイッチ | 23 |
| 計器類 | 12 | 方向指示器スイッチ | 24 |
| 速度計(スピードメータ) | 12 | 非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ) | 25 |
| 積算距離計(オドメータ) | 12 | 装備の使いかた | 26 |
| 区間距離計(トリップメータ) | 12 | ヘルメットホルダ | 26 |
| エンジン回転計(タコメータ) | 13 | ハンドロック | 27 |
| 水温計 | 14 | シート | 28 |
| 警告灯・表示灯 | 15 | 書類入れ | 29 |
| 速度警告灯(装備車のみ) | 15 | 携帯工具入れ | 29 |
| 油圧警告灯 | 15 | ブレーキレバの距離調整 | 30 |
| 方向指示器表示灯 | 16 | クラッチレバの距離調整 | 31 |
| 前照灯上向き表示灯 | | リヤクッションの調整 | 32 |
| (ハイビームパイロットランプ) | 16 | サイドカバ | 36 |
| ニュートラル表示灯 | 16 | リヤカウル | 37 |
| サイドスタンド表示灯 | 16 | 燃料タンクの開閉 | 38 |
| スイッチの使いかた | 17 | 燃料の補給 | 40 |
| メインスイッチ | 17 | 燃料コック | 41 |
| 前照灯上下切換えスイッチ | | 正しい運転操作 | 42 |
| (ヘッドライト上下切換えスイッチ) | 19 | エンジンのかけかた | 42 |
| エンジンストップスイッチ | 20 | チェンジのしかた | 45 |