

《伸び側減衰力の調整》

リヤクッション本体下部にアジャスタがあります。調整はアジャスタを回し、溝の部分を正面に合わせます。

2が標準の強さで、1は弱く、3～4と強くなります。

アジャスタは、無理に回さないでください。左右の強さは、必ず同じにしてください。

