

簡単なメンテナンス

後輪ブレーキ

《ブレーキ液の量の点検》

シートを取外します。(28ページ参照)
平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、
ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態にしま
す。

液面が上限と下限の間にあることを確認してくだ
さい。

液面が下限以下の場合はブレーキパッドの摩耗が
考えられます。パッドの摩耗の点検を行ってくだ
さい。(次ページ参照)

ブレーキパッドが摩耗していない場合は、ブレー
キ系統の液漏れが考えられます。
ホンダ販売店にご相談ください。

