

簡単なメンテナンス

ヒューズボックス内のヒューズ

1. シートを外します。(28ページ参照)
 2. ヒューズボックスのカバーを開けます。
 3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
- スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. カバーを閉め、シートを取付けます。

メインヒューズ

1. 右サイドカバーを外します。
(36ページ参照)
 2. スタータマグネチックスイッチのカプラを外します。
 3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
- スペアメインヒューズは、スタータマグネチックスイッチの下にあります。
4. カプラ、右サイドカバーを取付けます。

