

## Одометр

Отображает общий пробег с начала эксплуатации.

Если отображается «-----», обратитесь в дилерский центр Honda для проверки.

## Счетчик пробега за поездку A/B

Отображает расстояние, пройденное с момента обнуления счетчика.

Если отображается «-----», обратитесь в дилерский центр Honda для проверки.

Сброс показаний счетчика пробега за поездку:  Стр. 28

## Счетчик пробега на резерве топлива

Расстояние, пройденное с момента, когда начинают мигать первое деление (E) шкалы указателя уровня топлива.

Когда первый сегмент (E) указателя уровня топлива начинает мигать, дисплей одометра или счетчиков пробега за поездку автоматически перейдет в режим счетчика пробега на резерве топлива. Необходимо при первой же возможности заправить мотоцикл.

Если отображается «-----», обратитесь в дилерский центр Honda для проверки.

Если количество залитого топлива превышает объем резервного запаса, дисплей вернется в обычный режим работы.