

Панель приборов *(продолжение)*

■ Средний расход топлива


Отображается средний расход топлива с момента последнего сброса выбранного счетчика пробега за поездку.

Расчет среднего расхода топлива осуществляется на основании показаний выбранного счетчика пробега за поездку (А или В). Кроме того, средний расход топлива для счетчика пробега за поездку А, отображается при выборе показаний одометра на дисплее INFO 1.

Диапазон показаний: 0,0 - 300,0 км/л (л/100 км, миль/л или миль на галлоне)

- Если более 300,0 л/100 км: отображается «---.-».
- Начальные показания дисплея: отображается «---.-».
- При сбросе показаний счетчика пробега за поездку А или В: отображается «---.-».

Если символ « ---.- » отображается в любых ситуациях, кроме упомянутых выше, необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проведения проверки.

Сброс показаний среднего расхода топлива:  Стр. 28