

Панель приборов (продолжение)

1 Настройка режима подсказки момента переключения на повышенную передачу

Предусмотрена возможность настройки оборотов включения подсказки переключения на повышенную передачу.

- 1 Переведите выключатель зажигания в положение I (On) (Вкл).
- 2 Выберите режим LINE (линия). **➔ Стр. 35**
 - ▶ Шкала тахометра и значения оборотов (x 100) на дисплее INFO 2 начнут мигать, а сообщение «SHIFT REV» (обороты переключения) будет выведено на дисплей INFO 1.



- 3 При каждом нажатии кнопки **SEL** **▲** (up) (вверх) или кнопки **SEL** **▼** (down) вниз шкала тахометра и значение оборотов на дисплее INFO 2 будут увеличиваться или уменьшаться с шагом в 200 об/мин (одно деление). Если введенное значение превысит допустимый диапазон, то заданное значение оборотов автоматически вернется к 5 000 об/мин или 11 400 об/мин.
 - ▶ Нажмите и удерживайте кнопку **SEL** **▲** (up) (вверх) или **SEL** **▼** (down) (вниз), чтобы ускорить появление необходимого значения оборотов.
 - ▶ Допустимый диапазон настройки: 5000 - 11 400 об/мин
- 4 Нажмите кнопку **MODE**. Режим подсказки момента переключения на повышенную передачу задан, дисплей переходит к настройке режима подсказки диапазона указателя момента переключения на повышенную передачу.