



← Индикатор левых указателей поворота

 **Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI)**

Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI)

Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (On) (Вкл) (при выключателе двигателя в положении **○** (Run) (Работа)). Кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение **I** (On) при выключателе двигателя, находящемся в положении **⊗** (Stop) (останов).

Включение при работающем двигателе:  Стр. 124

⇒ Индикатор правых указателей поворота

N Индикатор нейтрали

Включается при включении нейтральной передачи.