





Переключатели

Переключатель ближнего и дальнего света фар/Сигнализатор дальним светом фары

-  Дальний свет
-  Ближний свет
-  **PASS** Служит для сигнализации дальним светом фары.



Выключатель системы HSTC

Выбор уровня системы HSTC и включение/выключение системы HSTC:  Стр. 59



Выключатель аварийной сигнализации

Работает, когда включено зажигание.



Кнопка звукового сигнала



Выключатель указателей поворота

- ▶ Нажатие выключателя служит для выключения указателей поворота.

