


Система контроля крутящего момента HSTC (Honda Selectable Torque Control)

Вы можете выбрать необходимый уровень системы контроля крутящего момента HSTC или включить/выключить систему HSTC.

- ▶ Настраивать и отключать систему контроля крутящего момента HSTC можно только в пользовательском ходовом режиме USER. ➔ Стр. 61
- ▶ Запрещается изменять настройки системы контроля крутящего момента HSTC во время движения мотоцикла. Сначала остановите мотоцикл. Только после этого можно включить/выключить систему или изменить уровень.
- ▶ Включение и выключение системы контроля крутящего момента HSTC, а также изменение уровня HSTC невозможны, когда система HSTC активна (индикатор HSTC мигает).

- ▶ При каждом повороте ключа зажигания в положение I (On) (Вкл) уровень системы контроля крутящего момента HSTC автоматически устанавливается на ранее установленный. Однако если уровень был установлен на  (off) (Выкл), функция включается на уровень Low (низкий).
- ▶ При переводе системы контроля крутящего момента HSTC из выключенного положения во включенное ее уровень автоматически устанавливается на минимум (уровень Low).