

Уровень P (Уровень отдачи двигателя)

Параметр P имеет три уровня настройки. Допустимый диапазон настройки: Low (Низ.) - High (Выс.)



Низк.



Средн.



Высок.

- ▶ На уровне High отдача двигателя максимальная.
- ▶ На уровне Low отдача двигателя минимальная.

Уровень T (уровень HSTC)

Для уровня T предусмотрено три варианта настройки, а также возможность отключения функции. Допустимый диапазон настройки: Low (Низ.) - High (Выс.) или Off (Выкл.)



Выкл.



Низк.



Средн.



Высок.

- ▶ Уровень Low – минимальный уровень HSTC.
- ▶ Уровень High – максимальный уровень HSTC.
- ▶ Вариант Off служит для отключения системы HSTC.

Уровень EB (уровень интенсивности торможения двигателем)

Параметр EB имеет три уровня настройки. Допустимый диапазон настройки: Low (Низ.) - High (Выс.)



Низк.



Средн.



Высок.

- ▶ Уровень High - максимальная интенсивность торможения двигателем.
- ▶ Уровень Low - минимальная интенсивность торможения двигателем.