

Поиск и устранение неисправностей

Двигатель не запускается (индикатор системы HISS остается включенным)	Стр. 122
Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости)	Стр. 123
Горят или мигают световые сигнализаторы	Стр. 124
Сигнализатор низкого давления масла.....	Стр. 124
Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI)	Стр. 124
Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS)	Стр. 125
Индикатор системы контроля крутящего момента HSTC	Стр. 126
Другие индикаторы и сигнализаторы	Стр. 127
Индикация неисправности указателя уровня топлива.....	Стр. 127
Прокол шины	Стр. 128

Неисправности электрооборудования	Стр. 135
Разряженная аккумуляторная батарея.....	Стр. 135
Перегоревшая лампа.....	Стр. 135
Перегоревший предохранитель	Стр. 138