

Если выключатель зажигания находится в положении **○** (Off) (выкл), индикатор HISS будет мигать каждые две секунды в течение 24 часов. Данную функцию можно отключить. ➤ Стр. 40

### Пакет для документов

Храните Руководство по эксплуатации, регистрационные документы и страховые документы в пластиковом пакете, поместив его в багажный отсек, расположенный под задним седлом. ➤ Стр. 74

### Система отключения зажигания

При падении мотоцикла датчик наклона дает команду на автоматическую остановку двигателя и отключение топливного насоса. Для перезагрузки датчика и пуска двигателя необходимо установить ключ в замке зажигания в положение **○** OFF (ВЫКЛ), а затем снова в положение **⏏** ON (ВКЛ).

### Проскальзывающее сцепление

Проскальзывающее сцепление позволяет предотвратить блокировку заднего колеса при торможении двигателем. Кроме того, оно делает управление рычагом сцепления более легким.

Заливайте в двигатель только моторное масло класса MA. Использование других масел может привести к повреждению проскальзывающего сцепления.

### Дроссель с электронным управлением

Эта модель оснащается дросселем с электронным управлением. Запрещается располагать намагниченные предметы или предметы, подверженные магнитному воздействию, возле выключателей правой рукоятки руля.