

### Indicatore livello carburante

Carburante residuo quando inizia a lampeggiare solo il 1° (E) segmento: circa 3,5 L

**Se l'indicatore livello carburante lampeggia ripetutamente oppure si spegne:** ➔ P.134



### Indicatore temperatura del liquido di raffreddamento ( )

Intervallo di visualizzazione: da -35°C a 132°C

- 34 °C o meno: viene visualizzato "----".
- Tra 122° C e 131 °C:
  - La spia alta temperatura liquido di raffreddamento motore si accende.
  - Le cifre della temperatura del liquido di raffreddamento lampeggiano.
- Superiore a 132 °C:
  - La spia alta temperatura liquido di raffreddamento motore si accende.
  - "132°C" lampeggia.
- Anche se la temperatura del liquido di raffreddamento motore è bassa, la ventola di raffreddamento può entrare in funzione quando si aumentano i giri del motore. Ciò è normale.