

Strumentazione *(Segue)*

Modalità ADJUST

Le seguenti voci possono essere modificate in sequenza:

- Impostazione del formato ora
- Impostazione dell'orologio
- Regolazione della retroilluminazione
- Impostazione della spia HISS
- Attivazione/disattivazione della modalità di azzeramento automatico del contachilometri parziale A, del consumo chilometrico medio, del consumo di carburante, della velocità media e del tempo trascorso
- **Eccetto versione KO**
Modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio
- **Eccetto versione KO**
Modifica delle unità di misura del chilometraggio

➔ Tenere contemporaneamente premuto il pulsante **SEL** ▲ (su) o **SEL** ▼ (giù) e il pulsante **MODE**

☞ Premere il pulsante **MODE**

