

Strumentazione *(Segue)*

Es.: Quando l'impostazione del regime per il passaggio alla marcia superiore è 10.000 giri/min e l'impostazione della larghezza del cambio marcia è 200 giri/min.

Quando le informazioni sulla barra multicolore sono impostate sulla modalità collegata all'aumento del regime motore (modalità colore bianco) ➔ **P.50** :

barra multicolore	giri/min
Lampeggiamento	9.600
Lampeggiamento veloce	9.800
Lampeggiamento più veloce	10.000

Quando le informazioni sulla barra multicolore sono impostate sulla modalità collegata all'aumento del regime motore (modalità colore) ➔ **P.51** :

barra multicolore	giri/min
GIALLO	9.600
AMBRA	9.800
ROSA	10.000

Se l'impostazione della larghezza del cambio marcia è 0 giri/min, la barra multicolore inizia a lampeggiare quando viene raggiunto il valore di impostazione del regime di passaggio alla marcia superiore.

- 2 Premere il pulsante **MODE**. Una volta completata l'impostazione della larghezza del cambio marcia, il display passa all'impostazione dell'indicazione dell'ora.