

Modalità di guida *(Segue)*

Livello P (livello di potenza del motore)

Il livello P ha tre livelli di impostazione.

Gamma di impostazione disponibile: dal livello 1 al livello 3



Livello 1



Livello 2



Livello 3

- ▶ Il livello 3 ha la massima potenza.
- ▶ Il livello 1 ha la potenza minima.

Livello T (livello controllo di coppia)

Il livello T ha tre livelli di impostazione o può essere disattivato.

Gamma di impostazione disponibile: da Off al livello 3



Livello 1



Livello 2



Livello 3



Off

- ▶ 1 è il livello minimo del controllo di coppia
- ▶ 3 è il livello massimo del controllo di coppia.
- ▶ Off disattiva il controllo di coppia.

Livello EB (livello freno motore)

Il livello EB ha tre livelli di impostazione.

Gamma di impostazione disponibile: dal livello 1 al livello 3



Livello 1



Livello 2



Livello 3

- ▶ Il livello 3 ha l'effetto del freno motore più intenso.
- ▶ Il livello 1 ha l'effetto del freno motore più debole.