

Modalità di guida *(Segue)*

Impostazione della modalità di guida

È possibile modificare i livelli P, EB e T in modalità di guida USER .

- 1 Fermare la motocicletta.
- 2 Selezionare USER nella modalità di guida.
 **P.67**
- 3 Mantenere premuto il pulsante **MODE** fino a far lampeggiare P.
- 4 Premere il pulsante **SEL**  (su) o  (giù) fino alla visualizzazione della modalità desiderata.
- 5 Premere il pulsante **MODE**. Il livello P viene impostato e il display EB lampeggia.
- 6 Premere il pulsante **SEL**  (su) o  (giù) fino alla visualizzazione della modalità desiderata.
- 7 Premere il pulsante **MODE**. Il livello EB viene impostato e il display T lampeggia.

- 8 Premere il pulsante **SEL**  (su) o  (giù) oppure il tasto dell'interruttore di coppia fino alla visualizzazione del livello desiderato.
 - ▶ Il livello T può essere disattivato tenendo premuto il tasto del controllo di coppia.
 - ▶ Il livello T può essere modificato da Off al livello 1 tenendo premuto il tasto del controllo di coppia o premendo il pulsante **SEL**  (su).
- 9 Mantenere premuto il pulsante **MODE** fino alla visualizzazione del display normale

È possibile interrompere l'impostazione delle modalità di guida in qualsiasi momento mantenendo premuto il pulsante **MODE**.