

Installazione

1. Per installare la ruota posteriore, invertire la procedura di rimozione.
2. Installare la ruota posteriore, quindi serrare in modo uniforme i dadi della ruota posteriore.

Coppia: 108 N·m (11,0 kgf·m).

3. Ruotare il terminale di scarico in senso antiorario fino alla posizione originale.
4. Serrare i bulloni della fascetta del terminale di scarico.

Coppia: 22 N·m (2,2 kgf·m).

5. Installare il bullone A della staffa del poggiatesta.
6. Serrare il bullone A e B della staffa del poggiatesta destro.

Coppia: 37 N·m (3,8 kgf·m).

7. Installare il bullone di fissaggio del terminale di scarico, la rondella e il dado, quindi serrarlo.

Coppia: 22 N·m (2,2 kgf·m).

Se per l'installazione non è stata utilizzata una chiave dinamometrica, contattare il prima possibile il proprio concessionario per verificare se il montaggio è corretto.

Un montaggio non corretto può causare una diminuzione della capacità frenante.