

Freni		
Liquido	91, 109	
Regolazione leva	122	
Usura pastiglie	110	
Fusibili	89, 146	
G		
Gasohol	162	
Guasto elettrico	143	
H		
Honda Selectable Torque Control	62	
I		
Impianto della frizione	116	
Impianto di esclusione accensione		
Cavalletto laterale	112	
Sensore angolo di inclinazione	152	
Impianto di esclusione dell'accensione collegato al cavalletto laterale	112	
Impostazione del formato ora	37	
Indicatore posizione cambio	22	
Interruttore di comando luce di sorpasso	56	
Interruttore indicatori di direzione	56	
Interruttore luce di stop	111	
Interruttore luci di emergenza	56	
Interruttore manopole riscaldabili del manubrio	56	
Interruttori	56	
K		
Kit di riparazione	136	
L		
Lampadina		
Fari	144	
Indicatori di direzione anteriori	144	
Indicatori di direzione posteriori	144	
Luce di posizione	144	
Luce di stop/luce di posizione posteriore	144	
Luce targa	145	
Lavaggio della motocicletta	153	
Limite di peso	16	
Limite di peso massimo	16	
Limiti di carico	16	
Linee guida relative al carico	16	
Livello EB	66	
Livello P	66	
Livello T	66	
Luminosità	153	