

## メーター 前ページの続き

**MODE** ボタンを押してカーソルを移動してディスプレイを選択する。

EB 値 (エンジン  
ブレキレベル)



T 値 (トルクコント  
ロールレベル)



P 値 (エンジン  
出力レベル)

