

Honda セレクタブル トルクコントロール

トルクコントロールレベル（エンジン出力の制御）を選択、またはトルクコントロールのONとOFFの切り換えができます。

- ▶ トルクコントロールレベルの変更は、ライディングモードで“USER”を選択している場合のみ行うことができます。
- ▶ 運転中にトルクコントロールスイッチを操作しないでください。トルクコントロールレベル選択、またはトルクコントロールのONとOFFの切り換えは、車を停止してから行ってください。
- ▶ トルクコントロールが作動中（トルクコントロール警告灯が点滅中）は、トルクコントロールレベル選択、およびONとOFFの切り換えはできません。

- ▶ メインスイッチをI（On）にすると、トルクコントロールレベルはメインスイッチをO（Off）にしたときのレベルを維持します。
ただし、トルクコントロールをOFFにした状態でメインスイッチをO（Off）にした場合、次にメインスイッチをI（On）にしたときは、トルクコントロールレベルは自動的にLowになります。