

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Ortalama yakıt sarfiyatı

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerini sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir. Ortalama yakıt sarfiyatı seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerinde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır. Ayrıca, INFO 1 göstergesinde mesafe ölçer seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için ortalama yakıt sarfiyatı görünecektir.

KO tipi hariç

Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 300.0 km/L (L/100km, mile/L veya mile/gal)

- 300.0 L/100km'den fazlaysa "---.-" görünür.
- Başlangıç ekranı: "---.-" görünür.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B sıfırlandığında: "---.-" görünür.

KO tipi

Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 300.0 km/L

- Başlangıç ekranı: "---.-" görünür.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B sıfırlandığında: "---.-" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Ortalama yakıt sarfiyatını sıfırlamak için:  **S.28**