

## ABS 警告灯

メインスイッチを (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **▶P.110**

## 水温警告灯

メインスイッチを (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

**▶P.109**

## 油圧警告灯

メインスイッチを (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

**▶P.110**

