

スターターモーターは作動する がエンジンが始ま動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか → P. 61
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
- ▲ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。
- HISS 表示灯が点灯したままになつていなか
メインスイッチを○(Off)にしてキーを抜
き、再度キーを差し込み、メインスイッチ
を| (On) にしてください。それでも消灯
しないときは、次の点を確認してください。
他の HISS のキー（予備のキーを含む）が、
メインスイッチの近くにあると通信不良の
原因となります。

キーに金属製のシールなどを貼ると通信不
良の原因となります。
確認しても消灯しない場合は、Honda 販売
店にご相談ください。

スターターモーターが作動せ ず始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
→ P. 61
- エンジンストップスイッチが☒ (Stop) に
なつていなか
- ヒューズが切れていなか → P. 79
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がな
いか → P. 78

これらに該当しない場合や異常がある場合は、
Honda 販売店にご相談ください。