


■ トリップメーター

トリップメーターA / Bは、9,999.9 km を超えると0.0 kmに戻ります。

■ HISS

HISS は、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたイモビライザー（盗難防止）システムです。
エンジンストップスイッチが  (Run) の状態でメイ
ンスイッチをONにすると、HISS 表示灯が点灯し、数
秒後に消灯することでエンジンの始動が可能であるこ
とを示します。消灯しない場合は始動できません。

⇒ HISS 表示灯が消灯しないとき P. 62

HISS 表示灯は、メインスイッチをOFFにしたあと
2 秒間隔の点滅を開始し、24 時間経過すると消灯
します。

メーターの設定機能を使用して、HISS 表示灯の点
滅 / 非点滅の切り換えを行うことができます。

⇒ メーターの設定 P. 21

■ 書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノー
トなどは書類入れに入れ、シート裏側に収納してく
ださい。

■ イグニッションカットオフシステム

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停
止するシステムが装備されています。エンジンを
再始動するときは、システムの作動を解除するた
めにメインスイッチを一度OFF にしてください。