

1 時計の設定：

- 1 メインスイッチをONにする。
- 2 時の表示が点滅するまで、A ボタンと B ボタンを押し続ける。

10:25 → 10:25

- 3 A ボタンを押し、時を修正する。
▶ A ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

10:25 → 5:25

- 4 B ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。

5:25 → 5:25

- 5 A ボタンを押し、分を修正する。
▶ A ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

5:25 → 5:45

- 6 B ボタンを押し、分を決定する。決定と同時にHISS 表示灯の設定にかわる。

2 HISS 表示灯の設定：

- 1 時計の設定後に、HISSインジケータが点灯し、ON または OFF の表示が点滅する。
- 2 A ボタンを押し、ON(点滅する)またはOFF(点滅しない)を設定する。
- 3 B ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に通常表示に戻る。