

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識	P. 37	その他の調整	P. 62
主要部品の脱着方法	P. 47	レバーの距離調整	P. 62
シート	P. 47	フロントサスペンションの調整	P. 63
サイドカバラー	P. 48	リアサスペンションの調整	P. 64
クリップ	P. 49		
バッテリー	P. 50		
エンジンオイル	P. 53		
ブレーキ / クラッチ	P. 54		
ドライブチェーン	P. 57		
エアリーナー	P. 58		
ブリーザードレイン	P. 60		
スロットル	P. 61		