

ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯

警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、Honda 販売店にご相談ください。

- 運転中に点灯または点滅したとき
 - メインスイッチを **I** (On) にしても点灯しないとき
 - 10 km/h 以上で走行しても消灯しないとき
- 警告灯が点灯または点滅した場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABS としての作動はしません)

ABS 警告灯が消灯しているときに、後輪が持ち上がった状態で後輪を空転させると、警告灯が点滅する場合があります。この場合はメインスイッチを **O** (Off) にし、再度メインスイッチを **I** (On) にします。警告灯が点灯し、速度が約 30 km/h に達して消灯すれば正常です。