

ガソリンの補給

- ・ファイラーリッドのロックにメインスイッチのキーを差し込み、右にまわしてファイラーリッドを開きます。
- ・タンクキャップは左方向にまわすと外れます。
- ・閉じるときは、キャップをしっかり締めてから、ファイラーリッドのキーシリンダー付近を押すとロックされます。ガソリントank容量は、11ℓです。(普通ガソリン)

注意

- ・補給は、火気厳禁で行なってください。
- ・必ず、エンジンを止めてから補給してください。
- ・ガソリンは、タンクの口元いっぱいまでは入れないでください。
- ・キャップは、止まるところまで確実にまわしてしめてください。完全にしまっていないと、走行中にゆるんでガソリンがにじみでるおそれがあります。

