

### 《指定日の設定》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 中央ディスプレイの表示を“指定日設定”にします。
3. 左ボタンを2秒以上押し続けます。ディスプレイが日付設定モードに切り替わり、“年”の表示が点滅します。
4. 右ボタンを1回押すと数字は一つだけ進み、ボタンを押しつづけると数字を早送りします。
5. 左ボタンを押すことにより確定し、次に“月”の表示が点滅します。
6. 月設定、日付設定も 4. - 5. と同様に設定します。

“年”設定において“-”を設定するとスケジュール設定がなしの状態となります。(28ページ参照)  
表示が点滅している状態で、約5秒ボタンを操作しない場合、通常表示に戻ります。

