

装備の使いかた

燃料タンクの開閉

整備などのために、燃料タンクの前部を持ち上げることができまます。ガソリンを抜く必要はありません。

燃料タンクの下には物を置かないでください。

《持ち上げかた》

1. 平坦地でメインスタンドを立て、車体を垂直に保ちハンドルを直進状態にします。
2. 燃料タンクキャップが閉じられていることを確認します。
3. シートを取外します。(62ページ参照)
4. 左右のサイドカバーを取外します。(74ページ参照)
5. 燃料タンク後部のボルトを取外します。
6. 後部ヒンジを持ち上げて、燃料タンクを後ろに引き、タンクスターをラバーマウントから外して、燃料タンクを持ち上げます。

