

## ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯

警告灯が次のような状態になつたときは、システムの異常が考えられますので、Honda 販売店にご相談ください。

- 運転中に点灯または点滅したときは
- メインスイッチを **I (On)** にしても点灯しないときは
- 10 km/h 以上で走行しても消灯しないときは

警告灯が点灯または点滅した場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしての作動はしません)

ABS 警告灯が消灯した状態で、メインスタンドを立てるなどして後輪を空転させた場合、警告灯が点滅する場合があります。この場合はメインスイッチを **O (Off)** にし、再度メインスイッチを **I (On)** にします。警告灯が点灯し、速度が約 30 km/h に達して消灯すれば正常です。

こんなときは