

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 50	スロットル.....	P. 77
主要部品の脱着方法.....	P. 62	その他の調整.....	P. 78
クリップ.....	P. 62	レバーの距離調整.....	P. 78
サイドカバー/エアクリナーサイドカ バー.....	P. 63	フロントサスペンションの調整.....	P. 79
シート.....	P. 64	リアサスペンションの調整.....	P. 84
バッテリー.....	P. 65		
ハンドルバーポジション.....	P. 68		
エンジンオイル.....	P. 69		
冷却水.....	P. 71		
ブレーキ.....	P. 72		
ドライブチェーン.....	P. 74		
クラッチ.....	P. 75		
ブリーザードレーン.....	P. 76		