

その他装備の使いかた 前ページの続き

ハンドルグリップヒーターの使いかた

- 1 エンジンを開始する。
- 2 ハンドルグリップヒータースイッチを押し、ハンドルグリップヒーターをONにする。
- 3 スイッチを押し、ヒーターレベルを選択する。
 - ▶ ハンドルグリップヒーターの温度は外気温によって変化するので、暖かい日の高温設定は避けてください。
 - ▶ 走行中は、ハンドルグリップヒータースイッチの操作を行わないでください。
- 4 OFF するには、スイッチを押し “通常表示 (OFF)” を選択する。
 - ▶ スイッチを押し続けることでも OFF にできません。

アイドリング状態での長時間のご使用は避けてください。バッテリーあがりの原因となります。メインスイッチをOFFにした場合、選択しているヒーターレベルは保持されます。

- ▶ ヒーターレベルの変更操作後、5 秒以内にメインスイッチをOFFにした場合、ヒーターレベルは変更されません。

