

### 《伸び側減衰力の調整》

リヤクッション本体下部にアジャスタがあります。減衰力の強さは、アジャスタをH (Hard)側に回すと強くなり、S (Soft)側に回すと弱くなります。標準は、アジャスタをH側に軽く止まるまで回した後、S側に10クリック戻した位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。左右の強さは、必ず同じにしてください。

