

燃料の補給

《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開けます。
2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。
ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。
3. 燃料タンクキャップを手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。
燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。
4. キーカバーを閉じます。

