

簡単なメンテナンス

《冷却水の補給》

補給はリザーバタンクのキャップから行い、通常はラジエーターキャップを外さないでください。



アドバイス

- 指定以外のラジエーター液や不適当な水を使用するとサビなどの原因となります。



警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと、冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。