

簡単なメンテナンス

2. ツメを外し、エアクリーナカバールを取外します。
3. フックを持ち上げながら、エアクリーナエレメントを取出します。

