

Intervalo (km)*1							a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000			
		■		■		■	12.000	Linha de combustível: verificar	—
sempre que pilotar								Nível de combustível: verificar	4-10
		■		■		■	12.000	Filtro de combustível (unidade): trocar	—
		■		■		■	12.000	Acelerador: verificar	6-13
			■			■	18.000	Filtro de ar úmido (tipo viscoso): trocar*2	6-6
	■	■	■	■	■	■	6.000	Respiro do motor: limpar*3	6-6
		■				■	24.000	Vela de ignição: verificar	6-10
				■			24.000	Vela de ignição: trocar	6-10
		■		■		■	12.000	Folga das válvulas: verificar	6-11
sempre que pilotar								Óleo do motor: verificar*4	6-7
■	■	■	■	■	■	■	6.000	Óleo do motor: trocar*2,4,5	6-8
■		■		■		■	12.000	Filtro de óleo do motor: trocar	6-8
		■		■		■	12.000	Marcha lenta: verificar	—
		■		■		■	12.000	Sistema de escapamento: verificar	—
a cada 1000 km								Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar*2,3	6-13
	■	■	■	■	■	■	6.000	Fluído de freio: verificar o nível*6	6-19