

Intervalo (km)*1							a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000			
	■	■	■	■	■	■	6.000	Pastilhas de freio: verificar o desgaste*2	6-20
		■		■		■	12.000	Sistema de freio: verificar	6-20 a 6-21
		■		■		■	12.000	Interruptor da luz do freio: verificar	6-21
		■		■		■	12.000	Farol: ajustar o fecho	6-34
■	■	■	■	■	■	■	6.000	Luzes/buzina: verificar	—
■		■		■		■	12.000	Interruptor de emergência (interruptor do motor): verificar o funcionamento	4-6
	■	■	■	■	■	■	6.000	Embreagem: verificar	6-12
		■		■		■	12.000	Cavalete lateral: verificar	6-17
	■	■	■	■	■	■	6.000	Suspensões dianteira e traseira: verificar	6-18
			■			■	18.000	Suspensão dianteira: trocar o fluido	6-18
				■			24.000	Suspensão traseira: lubrificar buchas, rolamentos e terminal inferior do amortecedor	6-18
	■	■	■	■	■	■	6.000	Deslizador da corrente de transmissão: verificar o desgaste	6-17
		■		■		■	12.000	Porcas, parafusos e fixações: verificar	—
		■		■		■	12.000	Rodas: verificar	—
a cada 1.000 km ou semanalmente								Pneus: verificar e calibrar	6-22
■		■		■		■	12.000	Coluna de direção: verificar a folga e ajustar se necessário	—