

Intervalo (km)*1							a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000			
			■			■	18.000	Coluna de direção: lubrificar	—
		■		■		■	12.000	Conjunto de travas: verificar e lubrificar se necessário	—

Controle de substituição do velocímetro

Data da Substituição	Código da Concessionária Executante	Nº da Ordem de Serviço	km Indicada no Velocímetro Substituído	Carimbo da Concessionária
1º Substituição / /				
2º Substituição / /				