



Fusível Principal (3)

1. Remova o assento (pág. 4-8).
2. Remova a tampa lateral direita (pág. 4-10).
3. Remova o interruptor magnético de partida (1) da caixa da bateria.
4. Desconecte o conector (2) do interruptor magnético de partida (1).
5. Retire o fusível principal (3) e verifique se está queimado. Sempre substitua um fusível queimado por um fusível reserva de mesma amperagem. O fusível principal reserva (4) está localizado no interruptor magnético de partida.

6. Reinstale as peças removidas na ordem inversa da remoção.

ATENÇÃO

- Se um fusível queimar com frequência, isso indica curto-circuito ou sobrecarga no sistema elétrico.
- Procure uma concessionária Honda para inspecionar a motocicleta.

Lâmpadas

Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-5.

ATENÇÃO

Não toque na lâmpada do farol. Use luvas limpas para a substituição. As impressões digitais deixadas no bulbo podem causar queima prematura. Se tocar na lâmpada, limpe-a com um pano umedecido em álcool.

NOTA

- Desligue o interruptor de ignição antes de substituir as lâmpadas.
- Use apenas as lâmpadas recomendadas.
- Após a instalação, verifique se a luz funciona corretamente.

⚠ CUIDADO

Espere as lâmpadas esfriarem antes de iniciar a substituição.