



## Farol

Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-5.

### Regulagem do fecho do farol



A regulagem correta do farol é fundamental para a segurança. Sempre a verifique antes de pilotar e ajuste, se necessário.

Regule o farol de acordo com o Plano de Manutenção Preventiva (pág. 6-1).

### NOTA

- Considere o peso do passageiro e da carga, pois estes podem afetar a regulagem do farol.
- Regule o farol na luz baixa.
- O fecho do farol deve alcançar 100 m no máximo.

1. Coloque a motocicleta na posição vertical, sem apoiá-la no cavalete, com o centro da roda dianteira a 10 m de uma parede plana, de preferência não reflexiva.
2. Calibre os pneus na pressão especificada.

### Ajuste vertical

Para ajustar o farol, solte o parafuso (2) com a chave Phillips, fornecida no jogo de ferramentas (pág. 6-5), e mova o farol (1) para cima (A) ou para baixo (B). Após o ajuste, aperte o parafuso.

### NOTA

Obedeça às leis e regulamentações locais.