

Göstergeler *(Devam ediyor)*

3 Hız ve kilometre birimini değiştirme:

- 1 "km/s" ve "km" veya "m/s" ve "mil" birimini seçmek için **SEL** düğmesine basınız.



- 2 **SET** düğmesine basınız. Hız ve mil birimi ayarlanır ve ekran yeni yakıt sarfiyatı göstergesi birimine geçer.

4 Yakıt sarfiyatı birimini değiştirme:

- 1 Hız için "km/s" ve kilometre için "km" seçildiğinde

"km/L" veya "L/100km" birimini seçmek için **SEL** düğmesine basınız.

Hız için "m/s" ve kilometre için "mil" seçildiğinde

"mil/L" veya "mil/gal" birimini seçmek için **SEL** düğmesine basınız.

► "mile/gal" seçildiğinde, yakıt tüketim birimi "gal"e çevrilir.

- 2 **SET** düğmesine basınız. Yakıt sarfiyatı göstergesi birimi ayarlanır ve normal ekrana döndülür.