

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>2-1</b>	<b>PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO</b>	<b>5-1</b>
Notas importantes.....	2-1	Pilotagem com segurança.....	5-1
Assistência ao cliente.....	2-3	Transformação de categoria para transporte de cargas .....	5-6
Dados dos proprietários .....	2-4	Acessórios e carga .....	5-8
<b>LOCALIZAÇÃO DE COMPONENTES</b>	<b>3-1</b>	Inspeção antes do uso.....	5-10
<b>COMANDOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4-1</b>	Partida do motor .....	5-11
Instrumentos e indicadores .....	4-1	Amaciamento .....	5-12
Interruptor de ignição.....	4-4	Pilotagem .....	5-12
Chaves .....	4-5	Frenagem .....	5-13
Bloqueador da ignição .....	4-5	Estacionamento.....	5-15
Interruptor do motor.....	4-6	Como prevenir furtos .....	5-16
Interruptor de partida .....	4-7	Vibrações.....	5-16
Comutador do farol .....	4-7		
Lampejador do farol .....	4-7		
Interruptor das sinaleiras .....	4-7		
Interruptor da buzina.....	4-7		
Trava da coluna de direção .....	4-8		
Assento.....	4-8		
Espelhos retrovisores .....	4-9		
Suportes de capacete .....	4-9		
Porta-documentos .....	4-10		
Porta-objetos (CB300R) .....	4-10		
Tampas laterais.....	4-11		
Tanque de combustível .....	4-11		