

目 次

メンテナンスを安全に行うために	70
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	73
日常点検	75
定期点検	78
簡単なメンテナンス	79
ブレーキ	80
前輪ブレーキ	80
ブレーキ液の量の点検	80
ブレーキパッドの摩耗の点検	81
後輪ブレーキ	82
ブレーキ液の量の点検	82
ブレーキパッドの摩耗の点検	83
タイヤ	84
空気圧の点検	84
亀裂と損傷の点検	85
異状な摩耗の点検	86
溝の深さの点検	86
交換タイヤの選択について	87
ドライブチエーン	88
緩み(たるみ)の点検	88
給油と清掃	89
エンジンオイル	90
オイル量の点検	90
オイルの補給	91
冷却水	95
冷却水量の点検	95
冷却水の補給	96
クラッチ	98
クラッチレバーの遊びの点検	98
バッテリ	100
バッテリターミナル部の清掃	101
バッテリの取付け、取外し	102
ヒューズ	104
ヒューズの点検、交換	104
エアクリーナ	109
エアクリーナエレメントの交換	109
ケーブル・ワイヤ類	109
ケーブル・ワイヤ類の点検	109
ブリーザードレン	110
ブリーザードレンの清掃	110