

正しい運転操作

走りかた

- 走行前に、サイドスタンンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものですが、必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

	速 度	速 度	範 囲
1 速	0	~ 55 km/h	
2 速	20	~ 80 km/h	
3 速	25	~ 110 km/h	
4 速	35	~ 140 km/h	
5 速	45	~ 165 km/h	
6 速	50	km/h以上	



アドバイス

- 走行中に異音や異常を感じたときは、たちちにHonda販売店で調べましょう。



知識

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《慣らし運転》

適切な慣らし運転を行うと、その後のお車の性能を良い状態に保つことができます。
この車は乗り始めてから500 kmを走行するまでは急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。