

ロープフック

格納式ロープフックが、リアカウルの下にありま
す。

ロープフックは、荷物を固定するときに出し、
使用しないときは格納してください。

