

サイドカバー

冷却水の補給は、右サイドカバーを外して行います。
ヒューズの点検は、左サイドカバーを外して行います。

■ 取り外し

1. シートを取り外す。▶P.43
2. ボルトを外す。
3. サイドカバーを手前に引き、フックをグローメットから外す。

■ 取り付け

1. サイドカバーのフックをグローメットに差し込む。
2. ボルトを取り付ける。
サイドカバーを手前に引き、確実に取り付けられているか確認してください。

